

No – Touch Dispenser Einstellungen LED / Ton

Schalter A (oberer) auf linke Position 1 = eine Portion

Schalter A (oberer) auf rechte Position 2 = doppelte Portion

Schalter B (unten) auf linke Position = akustische Warnmeldungen Ein

Schalter B (unten) auf rechte Position = akustische Warnmeldungen Aus

LED-Anzeigen und Ton (IR-Sensor-Fehler Angaben):

Nach 2600 Dosen blinkt eine rote LED alle 2 Sekunden und zwei Pieptöne alle 8 Sekunden angibt, so muss ein neuer Nachfüllbeutel eingesetzt werden.

Wenn die Batterien schwach sind so blinkt eine gelbe LED alle 2 Sekunden, zusammen mit einem Signalton alle 16 Sekunden. Alle 120'000 Abgaben oder 3 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt.

Wenn ein Objekt im Sensor-Bereich mehr als 10 Sekunden verbleibt, dann blinkt die grüne LED einmal und jede Sekunde ertönt ein Piepton.

Der Dispenser ist nur im geschlossenen Zustand aktiv.

Bei einsetzen eines neuen Nachfüllbeutels wird das Programm automatisch zurück gestellt. Sie hören einen langen Piepton wenn der Beutel und das Ventil richtig eingesetzt sind.

